

UWAGI:

WENTYLATORY, WYWIETRZAKI:
- dla wentylatorów dachowych zamontować wyłączniki awaryjne na dachu
- wentylatory oraz wywietrzaki dachowe zamontować na podstawach dachowych
- załączanie wentylatora W2 na ścianie zewnętrznej ręcznie

CZERPNIE:
- czerpnie zabezpieczyć przed dostawaniem się opadów atmosferycznych, owadów, ptaków i większych nieczystości.

LEGENDA:

Wentylacja nawiewna

Wentylacja wywiewna

Powietrze nawiewane — Vn=250m3/h

Powietrze wywiewane — Vw=100m3/h

Grzejniki elektryczne

Biuro projektowe:	EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J.	95 - 030 Rzgów, ul. Guzewska 14 tel/fax (42) 227 87 86, 227 88 78 e-mail: projekty@ekokompleks.com.pl www.ekokompleks.com.pl NIP 729-10-17-522 REGON 471121530
Inwestor:	Gmina Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4a 05-622 Belsk Duży	
Nazwa inwestycji:	Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Łęczeszyce	
Lokalizacja inwestycji:	Stacja uzdatniania wody Łęczeszyce, dz. ewid. nr 411, Belsk Duży	
Funkcja:	Imię i nazwisko, numer uprawnień, specjalność:	Podpis:
Projektant:	**mgr inż. Iwona Rogozińska** nr upr. LOD/3395/PWBS/17 spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	
Asystent projektanta:	**mgr inż. Małgorzata Rzepkowska**	
Sprawdzający:	**mgr inż. Małgorzata Ponikła** nr upr. LOD/3240/PWBS/17; Spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	
Rysunek:	**RZUT PRZYZIEMIA**	

Skala:	Data:	Branża:	Stadium:	Rysunek nr:
1:50	03.2019	branża instalacyjna - wentylacja i ogrzewanie	**PB**	**S1**